

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA AXIL X

Instale los adaptadores de jacks descritos en las instrucciones de instalación para adaptadores, BE01421

